

Tagbetrieb der Brandmeldeanlage: Heute schon umgestellt?

Wichtig: Jeden Morgen Anlage wieder auf Tag stellen (Modus Nacht = Direkte Feuerwehrübermittlung)

3 Schlüssel am Schluss immer wieder hier einstecken und in waagrechte Position drehen. Nur so kann Anlage bei einem Alarm bedient werden.

2 Diesen Knopf drücken, damit wieder «Tagbetrieb» eingestellt ist. Bei einem Alarm hat der Mieter wieder Reaktionszeit gemäss Ablauf, welcher vorne auf dem Kasten aufgedruckt ist.

1 Behördlich verordnet stellt die Brandmeldeanlage jede Nacht um 4 Uhr automatisch auf Nachtbetrieb um (= Alarm wird sofort übermittelt. Keine Reaktionszeit für Mietende bei Fehlalarm). Daher jeden morgen mit Schlüssel diesen Kasten öffnen.

Hier muss «Tagbetrieb»-Lampe leuchten, damit der Mieter bei einem Alarm Reaktionsmöglichkeiten gemäss Ablauf hat.

