

# Betriebsanleitung für den Betreiber



# **PELLETRONIC**<sup>®</sup> Touch

FA\_V4.01 Pelletronic TOUCH DEUTSCH - ORIGINALANLEITUNG





Titel:Betriebsanleitung PELLETRONIC<sup>©</sup> TouchArtikelnummer:E1389 DE 1.2

Version gültig ab: 02/2022 Freigabe: Christian Wohlinger

#### Hersteller

ÖkoFEN Forschungs- & EntwicklungsgesmbH A-4133 Niederkappel, Gewerbepark 1 Tel.: +43 (0) 72 86 / 74 50 Fax.: +43 (0) 72 86 / 74 50 - 210 *E-Mail: oekofen@pelletsheizung.at www.oekofen.com* 

© by ÖkoFEN Forschungs- und EntwicklungsgesmbH Technische Änderung vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

1	Sehr geehrter Kunde!4					
2	Aufba	u der Sicherheitshinweise	5			
3	Das To	ouch Bedienteil	6			
	3.1	Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit	6			
	3.2	Die Bedienelemente und ihre Funktion	8			
	3.3	Das Startmenü				
	3.4	Erweiterter Modus	12			
	3.5	Das Hauptmenü	12			
4	Betrie	bsarten	13			
5	Somm	ner – Winter Umschaltbutton	14			
6	Heizk	reis	15			
-	6.1	Zeitprogramm Heizkreis				
	6.2	Messwerte Heizkreis				
	6.3	Solares Heizen				
	6.4	Partyprogramm				
	6.5	Urlaubsprogramm	20			
	6.6	Heizkurve und Heizgrenzen	21			
7	Warm	wasser	23			
8	Zirkul	ationspumpe	25			
0	Solar					
9	<b>301ar</b> .	Salar Masswarta	<b>20</b> 26			
	9.1	Solarkrais	20 27			
	93	Solar Frtragsmessung	27 29			
10	Deller					
10		Ratricheart Dellematic	<b>3U</b> 70			
	10.1	Moscworto				
	10.2	Sperrzeiten				
	10.5	Außentemperaturregelung				
	10.4	Dauereinschub				
	10.6	l eistungsbrand				
	10.7	Umschalteinheit				
	10.8	Reinigung				
	10.9	Füllstand				
	10.10	Saugturbine				
11	Messv	verte				
	11.1	Anlage	40			
	11.2	Datenlog	40			
12	Wette	r				
13	Öko M	1odus	43			
14	Smart	PV (ontional)	45			
15	Allgo	noinas	۰۰ ۱۵ ۸۶			
15	15 1	Startseite	<b>40</b> 46			
	15.7	Die Funktion Schornsteinfeger	40. 17			
	15 3	Länder	4747 ۸7			
	15.4	Software	47 Д9			
	15.5	Speichern	49 Д9			
	15.6	Laden				
	15.7	ModBUS				
	15.8	E-Mail				
	15.9	IP Config	53			
		-				

### 1 Sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Mit diesem Qualitätsprodukt aus dem Hause ÖkoFEN erhalten Sie ein innovatives Produkt mit modernster Technik. ÖkoFEN ist der Spezialist für Pelletsheizungen und steht für modernes, effizientes Heizen mit umweltfreundlicher und erneuerbarer Energie aus Holzpellets.

- Diese Anleitung hilft Ihnen das Gerät sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu bedienen.
- Lesen Sie die Anleitung ganz durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie alle mit diesem Gerät gelieferten Unterlagen auf, damit Sie sich bei Bedarf informieren können. Geben Sie die Unterlagen, bei einer Weitergabe des Geräts zu einem späteren Zeitpunkt mit.
- Die Montage und Inbetriebnahme muss ein autorisierter Installateur/Heizungsbauer durchführen.
- Bei weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Fachberater.

ÖkoFEN schreibt die Entwicklung von neuen Produkten ganz groß. Unsere F&E Abteilung stellt immer wieder Bewährtes in Frage und arbeitet laufend an Verbesserungen. Dadurch sichern wir unseren Technologievorsprung.

Für unsere Produkte erhielten wir schon mehrfach Auszeichnungen im In- und Ausland. Unsere Produkte erfüllen die europäischen Anforderungen hinsichtlich Qualität, Effizienz und Emissionen.



### 2 Aufbau der Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise sind durch Symbole und Signalworte gekennzeichnet

#### Aufbau der Sicherheitshinweise

- 1. Verletzungsrisiko
- 2. Folgen der Gefahr
- 3. Vermeidung der Gefahr

#### \Lambda GEFAHR

"GEFAHR" warnt vor gefährlichen Situationen, bei denen schwere Verletzungen oder der Tod die Folge sind.

► Hinweise zur Beseitigung dieser Gefahr beachten!

#### 

"WARNUNG" warnt vor gefährlichen Situationen, bei denen schwere oder tödliche Verletzungen die Folge sein können.

► Hinweise zur Beseitigung dieser Gefahr beachten!

#### **AVORSICHT**

"VORSICHT" warnt vor gefährlichen Situationen, bei denen Schäden an Mensch und Maschine die Folge sein können.

► Hinweise zur Beseitigung dieser Gefahr beachten!

#### ACHTUNG

"ACHTUNG" gibt Ihnen Handlungsempfehlungen, deren Missachtung keine Personenschäden zur Folge haben. Befolgen Sie die Handlungsempfehlungen, um Sachschäden und Probleme zu vermeiden!

# 3 Das Touch Bedienteil

Das Farbdisplay ist von einer Designfolie mit Logo umrandet. Die Bedienung erfolgt mittels Fingerdruck auf das Touch-Display.

### 3.1 Einstellen von Sprache, Datum und Uhrzeit



×

Einstellen des Datums						
Länder-Einstellungen		×	Datum			
Design	Sprache/Language	4		7	8	9
J			14 <b>07</b>	4	5	6
Dunkel	Deutsch	$\uparrow$	2020	1	2	3
Einheit	Datum	$\checkmark$			0	
ISO	09.07.2020	Ţ	×	>	<b>(-</b> \	/

### Einstellen der Uhrzeit

Länder-Einstellungen	G	×
Einheit	Datum	<b>←</b>
ISO	14.07.2020	$\uparrow$
Uhrzeit	Zeitzonen	$\downarrow$
12:41:49	Ein	Ļ

Uhrzeit				
	7	8	9	
13 46	4	5	6	
	1	2	3	
		0		
×		E.	/	

### 3.2 Die Bedienelemente und ihre Funktion

#### **Die Navigations-Icons**

....

Über dieses Symbol gelangen Sie ins Hauptmenü.



Über den waagrechten Pfeil nach links gelangen Sie einen Schritt zurück.



Über den Pfeil nach unten gelangen Sie zu weiteren Informationszeilen in diesem Menüpunkt.



Über den Pfeil nach oben gelangen Sie zu weiteren Informationszeilen in diesem Menüpunkt.



Sie gelangen zu dem jeweiligen Menüpunkt.

Mindestlaufzeit

Sie gelangen zu den Einstellungen des Parameters.



Wenn eine Funktion für einen bestimmten Heizkreis aktiviert ist, wird dieser durch ein Symbol am rechten oberen Rand des Icons gekennzeichnet.



Absenken



Warten auf Externe Anforderung - Aus



Externe Anforderung aktiv und Ein



Warmwasser Vorrang



Heizen



Sperrzeit



Öko Modus





Aus







Öko Modus inaktiv



Komforttemperatur kalt

#### Die Navigations-Icons



Erscheint dieses Schlüsselsymbol im Hauptmenü, ist die Codeebene für den Servicetechniker freigeschaltet.



Wird dieses Symbol angezeigt, ist die Funktion ModBus aktiviert.

Anzeigename



Passen Sie den Anzeigenamen des jeweiligen Menüs an.

#### Der Nummernblock

Der Uhrzeit und Datumsblock



- a) Parameterbezeichnung
- b) Parameterwert mit Einheit
- c) Min/Max Wert Werte außerhalb dieses Bereichs werden nicht übernommen.
- d) Löschen der Zahleneingabe pro Berührung löschen Sie ein Stelle.
- e) Abbrechen Sie gelangen zurück zum Menüpunkt. Eine Eingabe eines neuen Wertes wurde nicht übernommen.
- f) Bestätigen
- g) Zahlenfeld dient zur Eingabe des Wertes innerhalb des Min/Max Bereichs.



- a) Parameterbezeichnung
- b) Einstellbare Uhrzeit oder Datum
- c) Abbrechen
- d) Bestätigen
- e) Übernahme der aktuellen Uhrzeit (nur bei bestehender Internetverbindung)

#### Die Textauswahl

Warmwasser	Ð	$\times$	
Détrickéent	Tinnel Auflemiter		
Betriebsart			a
Aus	3 <u></u>		-b
Auto			
Ein			
×	✓		

- a) Parameterbezeichnung
- b) Statustexte Die Anzahl der Statustexte ist je nach Parameter unterschiedlich.

 Wählen Sie einen Statustext und bestätigen Sie die
 Auswahl. Das Einstellmenü schließt dann automatisch und der gewählte Statustext erscheint dann im Feld des Menüpunkts.



Bei geöffnetem Fenster sind dahinterliegende Navigations-Icons, Menüpunkte und Parameterfelder aktiv und Sie gelangen bei Berühren direkt dorthin.

### 3.3 Das Startmenü

In der Startmaske werden die eingestellten Favoriten sowie die aktuelle Uhrzeit und das Datum angezeigt. Durch längeres Drücken auf einen Favoriten kann die Startseite angepasst werden.





h. Favorit 3

11

### 3.4 Erweiterter Modus

Je nachdem ob der erweiterte Modus aktiviert oder deaktivert ist, werden die verschiedenen Menüpunkte angezeigt.

Erweiterter Modus aktiviert	Erweiterter Modus deaktiviert
6	6
Betriebsart	Sommer / Winter
Sommer / Winter	Systemstatus
Systemstatus	Heizkreis
Heizkreis	Warmwasser
Warmwasser	Wetter
Pellematic	Smart PV
Messwerte	Allgemein
Wetter	
Öko Modus	
Smart PV	
Allgemein	

### 3.5 Das Hauptmenü

Anzeige aller Funktionen die im System vorhanden sind.

Im Hauptmenü sehen Sie alle Untermenüs. Mittels Fingerdruck auf ein Icon gelangen Sie in das jeweilige Untermenü.



Anzeige aller Funktionen die im System vorhanden sind.



4

Im Menüpunkt Betriebsarten sehen Sie die Betriebsart Ihrer Heizungsanlage und die Betriebsart der Heizkreise, Warmwasser und Solar.

#### Der Menüpunkt Betriebsart befindet sich im Hauptmenü.

**Betriebsarten** 

Betriebsarten			Übersicht der <b>Betriebsarten</b>
Anlage Warmwasser	Heizkreis 1 Aus	<b>←</b>	<ul> <li>Anlage</li> <li>Heizkreis 1-6</li> <li>Warmwasser 1-3</li> <li>Solar 1-3</li> <li>Pellematic</li> </ul>
Heizkreis 1 Solares Heizen	Heizkreis 2	$\checkmark$	Sie können die Betriebsarten wählen und einstellen.
Aus	Aus	Ţ	
Anlage	<b>Is</b> Die eing	estellte	Betriebsart der Heizkreise und des Warmwassers ist

 Auto
 Die eingestellte Betriebsart der Heizkreise und des Warmwassers ist aktiv.

Warmwasser Die eingestellte Betriebsart des Warmwassers ist aktiv. Die eingestellte Betriebsart der Heizkreise ist inaktiv.



Die Betriebsarten Heizkreis, Warmwasser, Solar und Pellematic sind in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.



# Sommer - Winter Umschaltbutton

Mit dieser Funktion können Sie im Frühling und Herbst ganz einfach zwischen Sommer- und Wintermodus hin und her schalten. Im Wintermodus werden die Heizkreise auf die gewünschten Temperaturen erwärmt und das Warmwasser nach dem eingestellten Zeitprogramm bereitgehalten. Im Sommermodus wird nur Warmwasser produziert und alle Heizkreise sind ausgeschaltet.

#### Der Menüpunkt Sommer / Winter befindet sich im Hauptmenü.



Die Betriebsart der Anlage wechselt im Sommer von Auto auf Warmwasser und im Winter von Warmwasser auf Auto.

# 6 Heizkreis



Hier können Einstellungen wie die Auswahl der Betriebsart, die gewünschte Raumtemperaturen und das Zeitprogramm am ausgewählten Heizkreis vorgenommen werden. Zusätzlich werden im Punkt "Messwerte" die wichtigsten Informationen zum Heizkreis dargestellt.

#### Der Menüpunkt Heizkreis befindet sich im Hauptmenü.

Heizkreis 1	€	X
Betriebsart	Raumtemp Heizen	÷
Auto	22,0 °C	$\uparrow$
Raumtemp Absenken	Anzeigename	$\downarrow$
18,0 °C	Heizkreis 1	Ļì

Betriebsart	Wählen Sie die gewünschte Betriebsart vom ausgewählten Heizkreis.			
	Aus	Nur die Frostschutzfunktion ist aktiv.		
	Auto	Der Heizkreis startet in den Heizzeiten entsprechend der Raum-Soll- temperatur.		
	Heizen	Der Heizkreis heizt je nach Außentemperatur entsprechend der Raum-Solltemperatur.		
	Absenken	Der Kessel heizt je nach Außentemperatur entsprechend der Absenktemperatur.		
	Sie können die ist. Für alle Be	e Betriebsart nur verändern, wenn die Betriebsart der <b>Anlage</b> auf <b>Auto</b> triebsarten gelten die Heizgrenzen und Vorlauftemperaturen.		
Raumtemp Heizen	Stellen Sie die	gewünschte Raum-Solltemperatur ein.		
Raumtemp Absenken	Wählen Sie die ten).	e Absenktemperatur-Soll (= Minimaltemperatur außerhalb der Heizzei-		
Fernbedienung Standby Helligkeit	Anpassung der Helligkeit der LEDs auf der analogen Fernbedienung.			
Öko Modus	Je nach einges einer Schönwe	stellter Stufe wird der Sollwert der Heizkreis-Vorlauftemperatur bei etterprognose um 0,5 bis 1,5° C verringert.		
	Aus	Öko Modus inaktiv.		
	Komfort	Eingestellte Solltemperatur minus 0,5° C		
	Minimum	Eingestellte Solltemperatur minus 1° C		
	Ökologisch	Eingestellte Solltemperatur minus 1,5° C		
Fernbedienung	Aus	Keine Sperre der Fernbedienung		
Tastensperre	Betriebsart	Ändern der Betriebsart gesperrt		
	Alles	Alle Funktionen der Fernbedienung sind gesperrt		
Zeitauswahl	Aktivieren Sie <b>Zeit 1</b> (= Zeitprogramm 1) und <b>Zeit 2</b> (= Zeitprogramm 2).			

6.1 Zeitprogramm Heizkreis

Erstellen eines Zeitprogramms für die Aktivierung des Heizkreises an unterschiedlichen Wochentagen. Pro Tag können bis zu 3 Zeitbereiche erstellt werden. Das Zeitprogramm gilt für die Betriebsart "Auto".

Zeit 1 (= Zeitprogramm 1) und Zeit 2 (= Zeitprogramm 2) sind im Menü des Heizkreises.

#### Der Menüpunkt Zeitpgrogramm befindet sich im Menü Heizkreis.



Im Zeitprogramm Heizkreis legen Sie die Heizzeiten fest.

- 1. Zur Eingabe der Heizzeiten wählen Sie zuerst das Zeitprogramm 1.
- 2. Wählen Sie die Heiztage aus, für die jeweils die gleichen Heizzeiten festgelegt werden sollen. Die aktivierten Tage sind grün hinterlegt.
- 3. Geben Sie die Heizzeiten für diese Heiztage (z.B.: Mo Do) ein.
- 4. Mit 👽 weisen Sie weiteren Tagen Heizzeiten zu.
- 5. Wählen Sie weitere Heiztage aus und geben Sie die Heizzeiten für die gewählten Tage an.
- 6. Mit 👽 gelangen Sie zu den verbleibenden Tagen.
- Weisen Sie die Heizzeiten zu. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die "Raumtemp Heizen" im definierten Zeitbereich um 1 Grad zu erhöhen bzw. zu verringern. Zum Erhöhen bzw. Verringern der Temperatur klicken Sie einmal bzw. zweimal auf die angezeigte Temperatur.
- 8. Mit ▲ und ▶ wechseln Sie zwischen den Heizblöcken. Sie können auch im Nachhinein Heiztage im Heizblock deaktivieren und in einem anderen aktivieren.
- 9. Mit 📓 stellen Sie alle Heizzeiten in der Zeile und darunter auf O.
- Um das Zeitprogram 2 festzulegen, gehen Sie mit ▲ zurück. Wählen Sie Zeit 2. Für jeden Heizkreis gibt es 2 Zeitprogramme. Sie können 2 Zeitprogramme programmieren. Im Menüpunkt Zeitauswahl können Sie Zeit 1 oder Zeit 2 aktivieren.



Es sind keine tagesübergreifenden Zeiten (z.B. 23:00 – 01:00 Uhr) einstellbar.

### 6.2 Messwerte Heizkreis



Infoseite der Heizkreise mit den aktuellen Ist- und Solltemperaturen. Anzeige der Vorlauftemperaturen, der Raumtemperaturen sowie Status der Heizkreispumpen bzw. der Mischer.

Der Menüpunkt Messwerte Heizkreis befindet sich im Menü Heizkreis.

Heizkreis		健	×
	Ist	Soll	
Außentemperatur	52,0 ° C		$\overline{}$
HK1 Pumpe	0 %		
HK1 Umschaltventil	Aus		
HK1 Vorlauftemp	11,9 °C	8,0 °C	
HK1 Raumtemperatur	25,9 °C	8,0 °C	$\mathbf{V}$
HK1 Pumpe	Aus		
HK1 Mischer	Aus		Ļ

Sie sehen alle dem Heizkreis zugehörigen Messwerte:

- Ist-Werte
- Soll-Werte
- Eingänge (Fühler und Sensoren)
- Ausgänge (Pumpen, Mischer und Motoren)

Außentemperatur	Aktuelle Außentemperatur.
Kesseltemperatur	Aktuelle Kesseltemperatur.
PU TPO	Aktuelle Temperatur Pufferfühler Oben.
PU TPM	Aktuelle Temperatur Pufferfühler Mitte.
PU Pumpe	Aktuelle Leistung der Pufferladepumpe in Prozent.
Zubringerpumpe	Statusanzeige (Ein/Aus) Zubringerpumpe.
Vorlauftemperatur	Anzeige der Vorlauftemperatur.
Raumtemperatur	Anzeige der Raumtemperatur.
Pumpe	Statusanzeige (Ein/Aus) Pumpe.
Mischer	Statusanzeige (Auf/Aus/Zu) Mischer.

### 6.3 Solares Heizen



Die Funktion "Solares Heizen" dienst zur Nutzung der überschüssigen Wärme im Puffer, z.B zur Erwärmung eines Schwimmbads oder eines Kellerraumes.

Beachten Sie: Die Funktion "Solares Heizen" ist nur verfügbar, wenn der Heizkreis oder Warmwasser dem Puffer zugewiesen sind.

Betriebsart	Aus	Solares Heizen ist deaktiviert.
	Ökologisch:	Solares Heizen ist nur bei Schönwetterprognose aktiv.
	Ein	Solares Heizen ist aktiv.
Modus	Zeitpro- gramm	lst während des gewünschten Zeitprogramm die Puffertemp über der definierten Einschalttemperatur, wird die Funktion Solares Hei- zen ausgeführt, bis die Abschalttemperatur unterschritten wird.
	Solarpumpe	Solares Heizen wird nur ausgeführt, wenn die ausgewählte Solar- pumpe aktiv ist und die Puffertemperatur hat die definierte Ein- schalttemperatur überschritten. die Funktion Solares Heizen wird deaktiviert sich, sobald die Solar- pumpe ausschaltet oder die Puffertemperatur die Abschalttempera- tur unterschreitet.
Solarkreis Beachten Sie: Der Menüpunkt "Solarkreis" wird nur angezeigt "Solarpumpe" ausgewählt wurde.		chkeit eines im System vorhandenen Solarkreises. Der Menüpunkt "Solarkreis" wird nur angezeigt, wenn der Modus ausgewählt wurde.
Einschalttemperatur	Beim Erreichen Die minimalen Es werden hier	n der Einschalttemperatur wird Solares Heizen aktiviert. Werte berechnen sich aus Warmwassertemperatur plus Hysterese. rfür die Werte vom Pufferfühler Oben verwendet.
Abschalttemperatur	Beim Erreicher Die maximaler Es werden hier	n der Abschalttemperatur wird Solares Heizen deaktiviert. n Werte berechnen sich aus Warmwassertemperatur plus Hysterese. rfür die Werte vom Pufferfühler Oben verwendet.
Vorlauftemperatur	lst die Funktio geregelt.	n Solares Heizen aktiv, wird auf die eingestellte Vorlauftemperatur
Heizmodus	Je nach einges eine fixe Vorla aktiv ist.	stelltem Modus (Vorlauftemperatur oder Raumtemperatur), wird auf uftemperatur bzw. Raumtemperatur geregelt, sobald Solars Heizen
Raumtemp Heizen	Ist die Funktio gelt. Sobald die Rau	n Solares Heizen aktiv, wird auf die eingestellte Raumtemperatur gere- umtemperatur erreicht ist, wird Solares Heizen gestoppt.

### 6.4 Partyprogramm



Das Partyprogramm verlängert die Heizzeit einmalig, ohne die Heizzeiten zu verändern.

#### Das Partyprogramm befindet sich im Menü Heizkreis.



Geben Sie die Uhrzeit ein, bis wann zur **Raumtemperatur Heizen** geheizt werden soll. Aktivieren Sie das Partyprogramm. Die Heizzeit verlängert sich bis zur eingegebenen Uhrzeit. Danach deaktiviert sich das Partyprogramm automatisch.

### 6.5 Urlaubsprogramm



Das **Urlaubsprogramm** setzt die Heizzeiten außer Kraft und heizt für den eingegebenen Zeitraum auf das eingegebene Temperaturniveau.

#### Das Urlaubsprogramm befindet sich im Menü Heizkreis.

Urlaubsprogramm	<u> </u>	×
Urlaubsprogramm	Raumtemp Urlaub	~
Aus	15,0 °C	$\uparrow$
Beginn	Ende	$\downarrow$
09.07.20 13:00	10.07.20 12:00	Ţ

Geben Sie die Raumtemperatur ein, auf die in Ihrer Abwesenheit das Gebäude geheizt werden soll.

Geben Sie die Abreise (= Startdatum) und Rückkehr (= Enddatum) ein und aktivieren Sie das Urlaubsprogramm.

Beachten Sie: Um in ein bereits temperiertes Gebäude zurückzukehren, müssen Sie einen Tag vor der Rückkehr als Enddatum eingeben.

#### 21



### 6.6 Heizkurve und Heizgrenzen

Bei der Inbetriebnahme passt der autorisierte Fachberater die Heizkurve, den Fußpunkt, die Heizgrenzen an die Gebäudesituation und die Hydraulik an. Wird die **Raumtemperatur-Soll** überschritten oder nicht erreicht, passen Sie mit der Heizkurve die Vorlauftemperaturen entsprechend der Außentemperatur an.



Der Menüpunkt Heizkurve und Heizgrenzen befindet sich im Menü Heizkreis.

Durch Drücken auf das Bedienteil können Sie die Werte für die Heizkurve und Heizgrenzen mit Hilfe der eingeblendeten Pfeile einstellen.

#### Anpassung der Heizkurve und des Fußpunktes an das Gebäude

Das Gebäude reagiert auf Anpassungen der Heizkurve nur sehr langsam. Nehmen Sie daher pro Tag max. eine Anpassung vor.

Außentemperaturen	Raumtemperatur		
am Tag	zu warm	zu kalt	
+5 bis +15° C	Heizkurvenwert 0,2 größer stellen	Heizkurvenwert 0,2 kleiner stellen	
	Fußpunktwert um 5° C tiefer stellen	Fußpunktwert um 5° C höher stellen	
-20 bis +5° C	Heizkurvenwert 0,2 kleiner stellen	Heizkurvenwert 0,2 größer stellen	

Heizkurve	Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen einer Außentemperatur und der für einen Heizkreis zugehörigen Vorlauftemperatur.
Fusspunkt	Mit der Änderung des Fußpunktes sorgen Sie für eine Parallelverschiebung der Heiz- kurve.
Heizgrenze Heizen	lst die gemittelte Außentemperatur (AT) höher als die eingestellte Temperatur, schaltet der Heizkreis im Heizbetrieb ab.
Heizgrenze Absenken	lst die gemittelte Außentemperatur (AT) höher als die eingestellte Temperatur, schaltet der Heizkreis im Absenkbetrieb ab.
Vorhaltezeit	Die Vorhaltezeit gibt an, wie lange vor dem hinterlegten Zeitprogramm geheizt wird, damit zu Beginn der Heizzeiten die eingestellte <b>Raumtemperatur Heizen</b> erreicht wird.
Raumfühlereinfluss	Weicht die gemessene Raumtemperatur von der eingestellten Raumtemperatur-Soll ab, korrigiert der Heizkreisregler mittels Raumfühlereinfluss die Vorlauftemperatur. Der Raumfühlereinfluss gibt an, wieviel die Vorlauftemperatur angehoben oder abgesenkt wird, damit die <b>Raumtemperatur-Soll</b> erreicht wird.
Raumtemp Abschalthysterese	Die Raumtemperatur Hysterese verhindert das Takten der Heizkreispumpe: Wenn die <b>Raumtemperatur-Soll + Raumtemperatur Hysterese</b> erreicht ist, stoppt die zugehörige Heizkreispumpe. Wenn die <b>Raumtemperatur-Soll + Hysterese</b> fällt, schaltet die Heizkreispumpe ein.
Raumtemp Einschalthysterese	



7

### Warmwasser

Hier können Einstellungen wie die Auswahl der Betriebsart, Wassertemp Soll und Zeitprogramm für Warmwasserbereitung vorgenommen werden. Zusätzlich werden im Punkt "Messwerte" die wichtigsten Informationen zum Warmwasser dargestellt.

#### Der Menüpunkt Warmwasser befindet sich im Hauptmenü.

Warmwasser	6	X
Betriebsart	Einmal Aufbereiten	←
Auto	Aus	$\uparrow$
Wassertemp Soll	Wassertemp Min	$\checkmark$
60,0 °C	30,0 °C	Ţ

Betriebsart	Aus	Die Anlage erfüllt die Frostschutzfunktion und hält das Warmwasser über 8° C.
	Auto	Die Anlage erhitzt das Wasser innerhalb des Warmwasser- Zeitpro- gramms auf die <b>Warmwasser-Solltemperatur</b> . Außerhalb des Zeit- programms heizt die Anlage auf das <b>Wassertemperatur- Minimum.</b>
	Ein	Die Anlage erhitzt das Warmwasser durchgehend auf die Warmwas- ser-Solltemperatur.
	Sie können die Anlage auf Au	e Betriebsart Warmwasser nur ändern, wenn die Betriebsart der to ist.
Einmal Aufbereiten	Das Warmwas	ser wird einmalig auf die <b>Warmwasser-Solltemperatur</b> aufbereitet.
Wassertemp Soll	Stellen Sie die	gewünschte <b>Warmwassertemperatur</b> ein.
Wassertemp Min	Stellen Sie das unter diesen W	<b>Warmwassertemperatur-Minimum</b> ein. Die Wassertemperatur fällt nie Vert, außer die Betriebsart <b>Warmwasser</b> ist auf <b>Aus</b> .
Öko Modus	Mit dem Öko N Durch Absenko Warmwasserb	1odus kann der Einfluss der Wettervorhersage definiert werden. en der Warmwassersolltemperatur soll ein Starten des Kessels zur ereitung verhindert werden.
	Aus	Öko Modus inaktiv.
	Komfort	Eingestellte Warmwassersolltemperatur wird um 5° C reduziert.
	Minimum	Eingestellte Warmwassersolltemperatur wird um 10° C reduziert.
	Ökologisch	Eingestellte Warmwassersolltemperatur wird um 15° C reduziert.
Zeitauswahl	Aktivieren Sie	Zeit 1 (= Zeitprogramm 1) oder Zeit 2 (= Zeitprogramm 2).
Anzeigename	Hier kann der , werden.	Anzeigename des jeweiligen Menüs (z.B. Warmwasser) angepasst
	Im Warmwasse fest. Das Warmwas	er Zeitprogramm legen Sie die Zeiten der Warmwasseraufbereitung ser Zeitprogramm funktioniert gleich wie das Zeitprogramm Heizkreis.
	Sie sehen alle o	dem Menü Warmwasser zugehörigen aktuellen Messwerte aufgelistet.

### Zirkulationspumpe 8

Die Zirkulationspumpe ermöglicht das sofortige Zapfen von Warmwasser an den Wasserhähnen.

Der Menüpunkt Zirkulationspumpe befindet sich im Hauptmenü (nur bei angeschlossenen Fühler).

ZirkPumpe	6	×	Beachten Eine Zirku
Modus	Abschalttemperatur	$\leftarrow$	schließen
Auto	55,0 °C	$\uparrow$	
Einschalthysterese	Pumpenfreigabetemp	$\checkmark$	
5,0 K	30,0 °C	ĻÌ	
ے Modus	us Zirkulatio	onspum	npe inaktiv

#### Sie:

Ilationspumpe und eine Zubringerpumpe sich gegenseitig aus.

	Auto	Temperaturregelung innerhalb des Zeitprogrammes
Abschalttemperatur	Erreicht der R die Pumpe ab	ücklauffühler der Zirkulationspumpe die <b>Abschalttemperatur</b> , schaltet
Einschalthysterese	Fällt die Rück <b>rese</b> , schaltet	auftemperatur unter die <b>Abschalttemperatur</b> minus <b>Einschalthyste-</b> die Zirkulationspumpe wieder ein!
Zeitauswahl	Wählen Sie da	is Zeitprogramm 1 oder 2.
Anzeigename	Hier kann der passt werden.	Anzeigename des jeweiligen Menüs (z.B. Zirkulationspumpe) ange-
	Sie sehen alle	der Zirkulationspumpe zugehörigen aktuellen Messwerte.



Im Zeitprogramm Zirkulationspumpe legen Sie die Laufzeiten der Zirkulationspumpe fest. Das Zirkulationspumpe Zeitprogramm funktioniert gleich wie das Zeitprogramm Heizkreis.

#### Solar 9



Solar umfasst alle für die Solaranlage relevanten Parameter und Einstellungen. Es können bis zu 6 Solarkreise vorkommen.

Solar hat folgende Menüpunkte:

Messwerte Solar Solarkreis 1-6

Ertragsmessung

#### Der Menüpunkt Solar befindet sich im Hauptmenü.



#### 9.1 **Solar Messwerte**



Übersicht aller aktuellen Messwerte.

Der Menüpunkt Solar Messwerte befindet sich im Menü Solar.

Solar		6	$\times$
	lst	Soll	
SO Kollektortemp	69,7 ° C		$\leftarrow$
SO Speicher Unten 1	46,9 ° C		
SO Speicher Unten 2	0,0 ° C		
SO Pumpe 1	100 %		
SO Pumpe 2	0 %		$\mathbf{V}$
SE1 Vorlauftemp	0,0 °C		
SE1 Rücklauftemp	0,0 °C		Ļ

Sie sehen alle Solar zugehörigen aktuellen Messwerte:

- Ist-Werte
- Soll-Werte .

- Eingänge (Fühler und Sensoren) •
- Ausgänge (Pumpen, Mischer und Motoren) •

Siehe Kapitel Messwerte Heizkreis

### 9.2 Solarkreis



Einstellungen im Menü Solarkreis.

Der Menüpunkt Solarkreis 1 und 2 befindet sich im Hauptmenü.

Boiler SO1	G	×
Betriebsart	Solar kühlen Betriebsart	÷
Ein	Aus	$\uparrow$
Speichertemp. Max	Speicher Hysterese	$\checkmark$
60,0 °C	5,0 K	Ţ

Betriebsart	Aus	Es erfolgt keine Ladung.
	Ein	Ladung erfolgt so lange, bis die Speichertemperatur Max erreicht ist und die Kollektortemperatur minus Kollektor-Hysterese höher ist als die Temperatur des Speicherfühlers Unten. Die Ladung vom Kollektor in den Speicher ist freigegeben.
	Um den Solare	ertrag zu steigern, kann die Funktion "Solar kühlen" aktiviert werden.
Solar kühlen Betriebsart	Ein	Diese Funktion aktiviert zwischen 4:00 und 6:00 die Solarpumpe, bis die Temperatur SPU unter die Speichertemperatur Max minus Speicherhysterese minus 1°C fällt. Damit soll sichergestellt werden, dass der Puffer wieder aufnahmefähig wird.
	Ökologisch	Die Funktion wird nur dann aktiviert, wenn an diesem Tag schönes Wetter (Bewölkungsgrad unter dem eingestellen Wert) zu erwarten ist.
	Aus	Solar kühlen inaktiv
Speichertemp. Max	Wenn die Tem tet die Solarkre cher.	peratur im Speicher höher ist als die <b>Speichertemperatur-Max</b> , schal- eispumpe ab. Der Begrenzungsfühler misst die Temperatur im Spei-
Speicher Hysterese	Die Solarkreisp abgeschaltet. I <b>cher-Hysterese</b> <b>rese</b> verhinder	oumpe ist aufgrund des erreichten <b>Speichertemperatur-Maximums</b> Die Temperatur im Speicher muss unter das <b>Speicher-Max</b> minus <b>Spei-</b> e fallen, damit die Solarkreispumpe einschaltet. Die <b>Speicher- Hyste-</b> t ein Takten der Solarkreispumpe.
Kollektor Hyst ein	Wenn zwische turdifferenz lie ein.	n dem Kollektorfühler und dem Speicherfühler unten eine Tempera- gt, die größer ist als die Koll Hyst Ein, schaltet die Solarkreispumpe
Kollektor Hyst aus	Wenn die Tem <b>Ier Unten</b> klein	peraturdifferenz zwischen dem Kollektorfühler und dem <b>Speicherfüh</b> er ist als die <b>Kollektor Hyst Aus</b> , schaltet die Solarkreispumpe ab.
Prio Modus	Die Prioritäten bei zwei Solark Sie legen hier o Sie können nur Anforderunger	schaltung dient einer vorrangigen und effizienten Energieausnutzung kreisen. die Prioritäten der Solarkreise fest. r einem Solarkreis PRIO 1 zuordnen. n an den Solarkreis PRIO 1 werden immer zuerst und zur Gänze erfüllt.

### 9.3 Solar Ertragsmessung



Die **Solar Ertragsmessung** misst, zeigt und zeichnet die erbrachten Erträge des jeweiligen Solarkreises auf.

Der Menüpunkt Solar Ertragsmessung befindet sich im Menü Solar.

Ertragsmessung		ð	X
Aktuell		0,0 kW	
Tagesertrag		0,0 kWh	$\leftarrow$
Vortagesertrag		0,0 kWh	
Ertrag seit	01.01.12	0,0 kWh	
Durchfluss		0,00 l/min	
Vorlauftemperatur		68,4 °C	
Rücklauftemperatur		56,2 °C	
			Ţ

Solar Ertragsmessung hat folgende Menüpunkte:

Aktuell - Anzeige des aktuellen Solarertrages.

**Tagesertrag** - Anzeige der bisher erbrachten Tagesleistung seit 00:00.

Vortagesertrag - Anzeige der Vortagesleistung.

Ertrag seit 00 00 00 - Anzeige der erbrachten Leistung seit der letzten Rücksetzung.

#### Beachten Sie:

Stellen Sie das Startdatum für die Ertragsmessung via Drücken auf die Touch-Oberfläche ein.

**Durchfluss** - Die Anzeige des aktuellen Durchflusses aktualisiert sich 1x pro Minute.

Vorlauftemperatur - Anzeige der Vorlauftemperatur.

Rücklauftemperatur - Anzeige der Rücklauftemperatur.

# 10 Pellematic



Pellematic umfasst alle für die Steuerung des Pelletskessel relevanten Parameter und Einstellungen.

Der Menüpunkt Pellematic befindet sich im Hauptmenü.



### 10.1 Betriebsart Pellematic

•

•

Der Menüpunkt Betriebsart befindet sich im Menü Pellematic.

		$\times$
Detuislaseut		
Betriebsart		
Aus		
Auto		
Ein		
×	✓	

- Aus: Jede Art von Brenneranforderung wird ignoriert. Frostschutzfunktion ist aktiv.
- Auto: Brenneranforderung erfolgt über den Heizkreisregler
- Ein: Permanente Brenneranforderung an den Kessel (wie Bügel am BR1) Abschaltung über Regelung der Abschalttemperatur

### 10.2 Messwerte



Übersicht aller aktuellen Messwerte.

Der Menüpunkt Messwerte befindet sich im Menü Pellematic.

Pellematic		⋳	$\times$
	lst	Soll	
Kesseltemperatur	25,1 ° C	8,0 ° C	$\overline{}$
Brenneranforderung	Aus		
Bestehender Kessel	61,0 ° C		
Umschaltventil	Ein		
PE Pelletverbrauch heute	0 kg		$\mathbf{V}$
PE Pelletverbrauch gestern	0 kg		
PE Kesseltemperatur	25,1 °C	8,0 °C	لنا

Sie sehen alle Pellematic zugehörigen aktuellen Messwerte:

- Ist-Werte
- Soll-Werte
- Eingänge (Fühler und Sensoren)
- Ausgänge (Pumpen, Mischer und Motoren)

10.3 Sperrzeiten

Es kann ein Zeitraum definiert werden, in dem die Pellematic still steht.

Der Menüpunkt Sperrzeiten befindet sich im Menü Pellematic.

Pellema Sperrzei	itic iten					6	×
Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	<b>←</b>
		00:0	0		04:0	0	$\uparrow$
( + )							$\downarrow$
							Ţ

Sperrzeit ist nur aktiv wenn Betriebsart AUTO aktiv ist.

Sperrzeiten funktioniert gleich wie das Zeitprogramm Heizkreis.

#### Beachten Sie:

Soll eine Sperrzeit von beispielsweise 22:00 – 03:00 eingestellt werden, muss diese in 2 Blöcke aufgeteilt werden.

Block 1: 00:00 - 03:00 Block 2: 22:00 - 24:00

### 10.4 Außentemperaturregelung



Die Außentemperaturregelung ermöglicht eine optimale Kesselleistung mithilfe der vorhandenen Außentemperatur.

#### Der Menüpunkt Außentemperaturregelung befindet sich im Menü Pellematic.

Außentemperatur Regelung	6	×
Modus	Bereich oben	←
Aus	10,0 °C	$\uparrow$
Bereich unten		$\checkmark$
-10,0 °C		Ļ

#### Beachten Sie:

Die Funktion Außentemperaturregelung ist nur aktiv, wenn unter Lernen keine Kaskade gelernt wurde.

Modus	Ein:	Außentemperaturregelung aktiv
	Aus:	Außentemperaturregelung inaktiv
Bereich oben	Beim Erreiche	n dieser Temperatur wird der Kessel mit minimaler Leistung betrieben.
Bereich unten	Beim Erreiche ben.	n dieser Temperatur wird der Kessel mit maximaler Leistung betrie-

### 10.5 Dauereinschub



Einmalige Aktivierung eines Dauereinschubes von Pellets.

#### Der Menüpunkt Dauereinschub befindet sich im Menü Pellematic.



Der Brennermotor läuft im Dauerlauf für 9 Minuten und transportiert Pellets zum Brennteller.

Wenn Sie die Abfrage bestätigen, aktivieren Sie die Funktion **Dauereinschub**.

### 10.6 Leistungsbrand



Im Menüpunkt Leistungsbrand können Sie die Brennstoffzufuhr einstellen.

Der Menüpunkt Leistungsbrand befindet sich im Menü Pellematic.



#### Brennstoffkorrektur

Die Einschaltdauer der Brennerschnecke wird von der Steuerung in Abhängigkeit der Nennleistung und der Kessel-Solltemperatur automatisch errechnet. Dementsprechend wird der Brennermotor angesteuert. Sie können die von der Steuerung errechnete Einschaltdauer um jeweils 10 Stufen erhöhen oder reduzieren.

### 10.7 Umschalteinheit



Im Menü Umschalteinheit finden Sie verschieden Parameter für die Inbetriebnahme der Umschalteinheit.

Der Menüpunkt Umschalteinheit befindet sich im Menü Pellematic.





Im Menüpunkt Kesselreinigung kann die Reinigungsdauer eingestellt werden.

Der Menüpunkt Reinigung befindet sich im Menü Pellematic.

Kesselreinigung	C	×
Reinigung / Befüllung	Reinigung 2	←
19:00	07:00	$\uparrow$
Mindestlaufzeit	Reinigungszeit	$\checkmark$
3 h	240 sec	Ļ

Modus	Ein:	Kesselreinigung aktiv.
	Aus:	Kesselreinigung inaktiv.
	<b>Beachten Sie:</b> Anzeige nur be	ei Brennwertgeräten.
Reinigung / Befüllung	Sie stellen eine Beispiel: 20 h = Bei Anlagen m ters, unabhäng	Uhrzeit (volle Stunde) ein, zu der die Kesselreinigung erfolgt. - zusätzliche Kesselreinigung erfolgt um 20:00. it Saugsystem erfolgt gleichzeitig eine Befüllung des Zwischenbehäl- ig davon, ob dieser leer ist oder nicht.
	<b>Beachten Sie:</b> Bei der Pellem zeit von 100h a	atic Compact wird der Reinigungsmotor erst nach einer Brennerlauf- angesteuert.
	<b>Beachten Sie:</b> Bei der Pellem gung durchgel	atic Compact wird zusätzlich jeden Freitag um 12:00 eine Kesselreini- ührt.
	<b>Beachten Sie:</b> Anzeige nur be	ei Heizwertgeräten.
Reinigung 2	Sie können zur Reinigung stat Beispiel: 10 h = Soll keine zwei <b>gung / Befüllu</b>	<b>Reinigung / Befüllung</b> noch eine weitere Uhrzeit an der eine weitere tfinden soll, einstellen. zusätzliche Kesselreinigung erfolgt um 10:00. Wert verstellbar. te Reinigung erfolgen, stellen Sie denselben Wert wie unter <b>Reini- ng</b> ein.
	<b>Beachten Sie:</b> Bei einer neuer nerlaufzeit vor	n Pellematic Compact wird der Reinigungsmotor erst nach einer Bren- 100h angesteuert.
	<b>Beachten Sie:</b> Anzeige nur be	ei Heizwertgeräten.
Mindestlaufzeit	lst die Mindest	laufzeit des Kessels bis zur nächsten Reinigung. Wert verstellbar.
	Beachten Sie: Anzeige nur be	ei Heizwertgeräten.
Reinigungszeit	Ist die Dauer d	er Kesselreinigung in Sekunden. Wert verstellbar.
Sperrzeit ab Reinigung / Befüllung	Einstellung ein gereinigt werd	er Sperrzeit, innerhalb welcher der Pelletskessel nicht automatisch en darf.
	Beachten Sie: Anzeige nur be	ei Pellematic Compact.

### 10.9 Füllstand



Im Menü Füllstand wird das installierte Wiegesystem ausgewählt und zeigt anschließend die möglichen Einstellungen je Wiegesystem an.

Der errechnete Füllstand kann bis zu ± 5% abweichen.

Der Menüpunkt Füllstand befindet sich im Menü Pellematic (Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn vom Fachmann die Funktion Wiegesystem aktiviert wurde).





400 kg

Geben Sie die Füllmenge manuell ein.

Beachten Sie: Anzeige nur, wenn bei Modus Berechnung ZWB gewählt ist.

Schwellwert

Der Schwellwert, das Minimalgewicht für eine Warnmeldung ist einstellbar. Die Warnmeldung erscheint am Bedienteil und erlischt, wenn das Füllgewicht wieder über dem eingestellten Minimalgewicht ist.

Beachten Sie: Anzeige nur, wenn bei Modus Gewebetank oder Berechnung ZWB gewählt ist.

### 10.10 Saugturbine



Im Menüpunkt Saugturbine kann die Uhrzeit für die Zwangsbefüllung des Zwischenbehälters eingestellt werden.

Der Menüpunkt Saugturbine befindet sich im Menü Pellematic.



#### Reinigung / Befüllung

Stellen Sie eine Uhrzeit (volle Stunde) ein, zu welcher der Zwischenbehälter befüllt wird (unabhängig davon, wie voll dieser noch ist). Gleichzeitig erfolgt die Kesselreinigung.

# 11 Messwerte



Infoseite zu den aktuellen Regelzuständen von Heizkreisen, Warmwasser, Kessel und falls vorhanden Solaranlage. In den jeweiligen Kategorien werden die aktuellen Zustände sowie die Erläuterungen dargestellt.

Im Menüpunkt Messwerte sehen Sie alle Ist- und Sollwerte ihrer Heizungsanlage.

#### Der Menüpunkt Messwerte befindet sich im Hauptmenü.



Im Menüpunkt **Zuweisung** sehen Sie, welche Heizkreise und das Warmwasser dem Kessel oder Puffer zugewiesen sind.

### 11.1 Anlage



Im Menüpunkt Anlage haben Sie einen Überblick über die gesamte Heizungsanlage.

Der Menüpunkt Anlage befindet sich im Hauptmenü.

Übersicht		6	×
	lst	Soll	
Außentemperatur	32,4 ° C		
Externer Raumfühler	Kein Wert		
WW Temperatur	57,1 °C	55,0 °C	
WW Pumpe	Aus		
HK1 Vorlauftemp	12,1 °C	8,0 °C	$\mathbf{V}$
HK1 Raumtemperatur	Kein Wert	8,0 °C	
HK1 Pumpe	Aus		لنها

11.2 Datenlog



Im Datenlog können die, am Touch-Bedienteil abgelegten Loggingdaten ausgewertet werden.



Der Menüpunkt Datenlog befindet sich im Menü Messwerte.

Die Graphikenauswahl erfolgt über einen Klick auf . Dort kann die Anzahl der Graphen sowie der anzuzeigende Wert ausgewählt werden. Dieser Graph kann auch Online (bei den Loggingdaten) abgerufen werden.

#### Graphenanzahl

Bestimmen Sie die Anzahl der angezeigten Graphen (1-12).

# 12 Wetter



Anzeige des aktuellen und des prognostizierten Wetters bei aktiver Internetverbindung. Änderung des Standortes können im erweiterten Modus im Menü Öko Modus vorgenommen werden.

#### Der Menüpunkt Wetter befindet sich im Hauptmenü.



#### Bitte 'Postleitzahl, Land' eingeben

1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	(	)	-	邻
q	w	е	r	t	z	u	i		0		)	ü	@
a	s	d	f	g		h	j		k	ι		ö	ä
4	٢	у	x	c		,	b		n	m		$\Diamond$	<
	X		,									✓	



Wählen Sie Ort, um Ihren Standort einzugeben.

Dazu muss der Ort und das Land eingegeben werden. Falls der angegebene Ort nicht gefunden wird, geben Sie einen größeren, in der Nähe gelegenen Ort ein.

Für die Suche können folgende Angaben gemacht werden:

- Postleitzahl Ort, Länderkürzel (ISO-Code)
- Ort, Länderkürzel (ISO-Code)

In Anschluss werden die Wetterdaten für die nächsten 3 Tage heruntergeladen. Auf der Startseite wird ein Symbol für das aktuelle Wetter angezeigt.



Das Menü Wetter wird nur angezeigt, wenn unter Lernen im Menü Allgemein die Anzeige der Netzwerkfunktionen aktiviert wurde.

# 13 Öko Modus



Mit dem Öko Modus kann der Einfluss der Wettervorhersage definiert werden. Wird Sonnenschein erwartet, wird die Raumtemperatur bereits im Voraus automatisch abgesenkt. Dadurch kann bei Gebäuden, die sich bei Sonneneinstrahlung merklich erwärmen, eine Überhitzung der Räume vermieden und Energie eingespart werden.

Der Menüpunkt Öko Modus befindet sich im Hauptmenü.

Öko Modus	6	X
Öko Modus	Ort	$\leftarrow$
Aus	Niederkappel	
Akt. Temperatur	26 °C	
Akt. Bewölkung	60 %	$\mathbf{V}$
Durchschnittliche Temperatur heut	e 25 °C	
Durchschnittliche Bewölkung heute	e 58 %	Ļ

Öko Modus	Aus:	Öko Modus inaktiv.
	Komfort:	Eingestellte Solltemperatur minus ½° C
	Minimum:	Eingestellte Solltemperatur minus 1° C
	Ökologisch:	Eingestellte Solltemperatur minus 1 ½° C
Ort	Wählen Sie der Falls der angeg Nähe gelegene	n Standort aus. Dazu muss der Ort und das Land eingegeben werden. gebene Ort nicht gefunden wird, geben Sie einen größeren, in der n Ort ein. Für die Suche können folgende Angaben gemacht werden:
	<ul><li>Postleitzah</li><li>Ort, Lände</li></ul>	l Ort, Länderkürzel (ISO-Code) rkürzel (ISO-Code)
	Im Anschluss v der Startseite v	verden die Wetterdaten für die nächsten 3 Tage heruntergeladen. Auf vird ein Symbol für das aktuelle Wetter angezeigt.
	<b>Beachten Sie:</b> Für die Nutzun	g dieser Funktion muss eine Internetverbindung bestehen.
Akt. Temperatur	Aktuelle Tempe	eratur laut Prognose
Akt. Bewölkung	Aktuelle Bewöl	kung in % laut Prognose.
Durchschnittl. Temp. heute/ morgen	errechnete Ten	nperatur für den Prognosezeitraum.
Durchschnittl. Bewölkung heute/ morgen	errechnete Bev	völkung in % für den Prognosezeitraum.
Sonnenaufgang/ Sonnenuntergang	Uhrzeit bei Sor	nnenauf- bzw. Sonnenuntergang.
Startzeit/ Endzeit	In diesem Zeitr	ahmen wirkt sich der Öko-Modus auf die Heizeinstellungen aus.
Letzte Akt.	Zeitpunkt der l	etzten Aktualisierung der Prognose.

# 14 SmartPV (optional)



Steht genug Strom aus der PV-Anlage zur Verfügung ermöglicht diese Funktion die Beheizung des Warmwassers durch Solarstrom. Dazu ist ein kompatibler Smart Meter notwendig. Mit den Funktionen Power2Heat und Power2Plug können verschiedene Geräte angesteuert werden.

Der Menüpunkt SmartPV befindet sich im Hauptmenü.



#### Netzbezug

Leistung, welche aktuell vom Netz bezogen wird.

#### Netzeinspeisung

Leistung welche aktuell ins Netz eingespeist wird.

#### Power2plug

Energie, die von einem ausgewählten Abnehmer aktuell verbraucht wird.

Bei Verwendung einer smarten Steckdose (Shelly) wird die tatsächliche Verbraucherleistung angezeigt.

#### Power2heat

Anzeige vom aktuell berechneten Verbrauch des Heizstabes.

#### PV Leistung

Anzeige der aktuellen Leistung der Photovoltaik.

power2plug Modus	Bei Energieertrag bzw. Überschuss kann eine smarte Steckdose (Shelly) oder der Ausgang Brennerkontakt 2 aktiviert werden. Die Funktion Power2Heat wird vorrangig behandelt – wenn nicht genug Leistung vorhanden ist, wird zuerst die Funktion Power2Heat ausgeführt.
	<ul> <li>Ein: Power2plug Modus aktiv</li> <li>Aus: Power2plug Modus inaktiv</li> </ul>
power2heat Modus	Aktivierung einer überschussabhängigen Ansteuerung eines Heizstabes. Dadurch kann die Einspeisung eines Photovoltaik Überschusses verhindert und zur Puffer- oder Warmwassererwärmung verwendet werden.
	<ul> <li>Ein: Power2heat Modus aktiv.</li> <li>Aus: Power2heat Modus inaktiv.</li> </ul>

# 15 Allgemeines



In diesem Menü können allgemeine Einstellungen vorgenommen werden. Allgemeines umfasst allgemeine Einstellungen, die die gesamte Heizungsregelung betreffen, und individuelle Bedienungsmöglichkeiten für den Kunden.

#### Der Menüpunkt Allgemeines befindet sich im Hauptmenü.



### 15.1 Startseite

In diesem Menü können die Favoriten personalisiert werden.

Durch einen Klick auf das Quadrat können die verschiedenen Menüs als Favorit festgelegt werden. Alternativ können verschiedene Zustände der gesamten Anlage über das Plus-Symbol ausgewählt werden.

#### Der Menüpunkt Startmaske befindet sich im Menü Allgemeines.



Die gewählten Menüpunkte und das jeweilige Symbol wird im Startmenü angezeigt.



**15.2** Die Funktion Schornsteinfeger

Die Funktion wird für die Durchführung einer Emissionsmessung durch einen geprüften Schornsteinfeger benötigt und zeigt die wichtigsten Messwerte an. Die Funktionstaste Schornsteinfeger ist nur für den Schornsteinfeger oder einen autorisierten Servicetechniker. Sie dient der Abgasmessung.

#### ACHTUNG

#### Emissionsmessung

Vor Durchführung einer Emissionsmessung muss der Pelletkessel eine Mindestlaufzeit von 30 Stunden aufweisen, siehe Menü Pellematic > Messwerte > Brennerlaufzeit

Der Menüpunkt Schornsteinfeger befindet sich im Menü Allgemeines.



- Es kann eine Nennlastmessung durchgeführt werden.
- Es wird für 30 Minuten auf die Kesselsolltemperatur (Standard 60° C) geregelt. Nach Erreichen der Kesselmindesttemperatur und der Feuerraumsolltemperatur -100° C erscheint die Meldung Restzeit 10 min.
- Nach Ablauf der Restzeit erscheint die Meldung: Emissionsmessung: Kessel bereit
- Nach Erreichen der Kriterien werden die Warmwasserpumpe, die Heizkreispumpe und die Umwälzpumpe freigegeben.
- Mit Abbrechen beenden Sie die Schornsteinfegerfunktion.

### 15.3 Länder



Im Menüpunkt Länder können länderspezifische Einstellungen wie Sprache, Datum und Uhrzeit angepasst werden.

Der Menüpunkt Ländereinstellungen befindet sich im Menü Allgemeines.

Länder-Einstellungen	6	X
Design	Sprache/Language	÷
Dunkel	Deutsch	$\uparrow$
Einheit	Datum	$\downarrow$
ISO	09.07.2020	Ţ

Design	Wählen Sie zwischen hellem und dunklem Design.
Sprache/Language	Wählen Sie die Sprache aus.
Einheit	Sie können zwischen dem isometrischem und imperialem Zahlensystem wählen.
Datum 09.07.2020	Stellen Sie das aktuelle Datum ein.
Uhrzeit 11:47:55	Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
Zeitzonen	Mit diesem Parameter wird die Zeitzonenfunktion aktiviert.
Aktuelle Zeitzone	Einstellmöglichkeit der gewünschten Zeitzone.
Zeit Synchronisation	Bei einer bestehenden Internetverbindung wird die Zeit und das Datum am Bedien- teil mit einem Internet-Zeitserver abgeglichen. Weiters wird die Zeit monatlich syn- chronisiert.
	Manuelles Ausführen der Zeitsynchronisation. Wenn Zeit bereits aktuell ist, erfolgt keine Synchronisation.
Bildschirmschoner	Wenn am Touch Display keine Eingabe erfolgt, schaltet sich nach der hier gewählten Zeitspanne (1-30 min) der Bildschirmschoner ein. Durch Antippen des Displays wird der Ruhezustand beendet.

### 15.4 Software



Übersicht der aktuellen Softwarestände.

Der Menüpunkt Software befindet sich im Menü Allgemeines.



**Software** zeigt Ihnen die Bezeichnung der aktuell verwendeten Software.

✗ inkompatibel, Popup-Fenster bei Neustart✓ kompatibel

15.5 Speichern

Speichermöglichkeit aller Einstellungswerte nach Einstecken eines USB-Sticks.

Der Menüpunkt Speichern befindet sich im Menü Allgemeines.



Alle Einstellungswerte werden am Bedienteil gesichert.

Beim Einstecken eines USB-Sticks werden die Einstellungswerte auf den Stick kopiert.

### 15.6 Laden



Lademöglichkeit von Einstellungswerten nach Einstecken eines USB-Sticks.

Der Menüpunkt Laden befindet sich im Menü Allgemeines.

#### Laden von P111111\_27006B

Datei wurde mit einer anderen Version erstellt. Dies kann zu Inkompatibilitäten führen ! Durch das Laden werden alle Einstellungen überschrieben ! Bedienteil wird im Anschluss neu gestartet.



Wiederherstellen der gesicherten Einstellungswerte.

### 15.7 ModBUS



Das **ModBUS-Protokoll** ist ein Kommunikationsprotokoll, das auf einer Master / Slave- bzw. Client / Server-Architektur basiert.

#### Der Menüpunkt ModBUS befindet sich im Menü Allgemeines.

ModBUS	6	×
Modus	Version	$\leftarrow$
Aus	Kaskade	$\uparrow$
Port		$\downarrow$
502		Ţ

#### Beachten Sie:

Zyklische Schreibzugriffe über die ModBUS Schnittstelle wirken sich negativ auf die Lebensdauer des Touch-Bedienteiles aus.

Modus	Aus TCP Server	ModBUS inaktiv Verbindung mit dem Touch-Bedienteil kann hergestellt werden.
Version	Version 0: Kaskade:	ModBUS-Version für Softwarestand V2.03. Kaskadenregelung über ModBLIS (ab Softwarestand V2.05)
	Home Auto.:	Schnittstelle für Home Automation.
	Home Simpl.:	Schnittstelle für Home Simpl. Automation (vereinfachte Version der Home Automation-Schnittstelle)
Port	Der Defaultport für ModBUS ist 502.	

### 15.8 E-Mail



Im Menüpunkt E-Mail kann eine E-Mail Adresse hinterlegt werden an welche die Störungsmeldungen der Anlage gesendet werden.

Der Menüpunkt E-Mail befindet sich im Menü Allgemeines (Menüpunkt E-Mail wird nur angezeigt, wenn er vom Fachmann aktiviert wurde).

E-Mail Konfiguration	<u> </u>	$\times$
Zusatzinfo		$\leftarrow$
Mail Empf.1		$\uparrow$
Mail Modus		$\checkmark$
Automatisch		Ţ

Der Versand der Störungs-E-Mails erfolgt über einen ÖkoFEN Server.

Es müssen lediglich die Empfängeradresse konfiguriert werden.

- Mail ZusatzinfoGeben Sie optional den Namen der Anlage ein (max. 200 Zeichen). Die Mail Zusat-<br/>zinfo finden Sie im E-Mail unter Betreff und im Text wieder. Der Betreff wird auch<br/>beim Weiterleiten eines E-Mails als SMS auf ihr Mobiltelefon angezeigt.
- Mail Empfänger 1Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers 1 ein. Nach einem Eintrag erscheint<br/>ein weiteres Feld. 5 Einträge sind möglich.
  - Mail Modus
     Automatisch
     Der Versand der Störungs-E-Mails erfolgt über einen ÖkoFEN Server.

     Bis müssen lediglich die Empfängeradressen eingegeben werden.
     Es müssen lediglich die Empfängeradressen eingegeben werden.
    - Manuell Um maximale Flexibilität zu gewährleisten, können die E-Mail Einstellungen selbst vorgenommen werden.
    - Sende Port, über den die E-Mail versendet wird (vom Provider abhängig).
  - Sicherheit Wählen Sie den Verschlüsselungsmodus aus (wird vom Provider vorgegeben).

Authentizierung	Authentifizierung wie vom Provider vorgegeben.
Postausgang:	Tragen Sie die Adresse des Postausgangsservers ihrer Emailadresse ein. z.B. <b>gmx</b> :

mail.gmx.net, **hotmail:** smtp.live.com, ...

net.mailuser: Tragen Sie den Benutzeraccount Ihrer Mailbox ein.

### 15.9 IP Config



Im Menüpunkt IP-Config können alle Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden, um die Anlage in das lokale Netzwerk einzubinden.

# Der Menüpunkt IP Config befindet sich im Menü Allgemeines (Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn er vom Fachmann aktiviert wurde).

Netzwerkkonfig Verb. mit NETGE	uration EAR-3G (-52dB	m) & Inter	net		6	×
D2:	192 .	168	. 1	15 .	2	←
Web:			Manuel	le Konfig	uration.	$\uparrow$
Web Benutzer			F	P0060B5 <u>.</u>	_27006B	$\downarrow$
Web Passwort					Yatja7ka	Ļ

Nach Aufrufen des Menüs erfolgt eine Verbindungsüberprüfung. Ist diese erfolgreich, wird "Verbunden mit LAN und Internet" angezeigt. Weiters öffnet sich ein Popup Fenster mit der Empfehlung das Passwort zu ändern. Wird keine Änderung vorgenommen, erscheint dieses Popup Fenster bei jedem Aufrufen des Menüs IP Config.

Geben Sie die IP (Adresse), NM (Netmask), GW (Gateway) D1 (meist gleich dem Gateway) und D2 (optional) ein.

Sie erhalten die Daten von Ihrem Netzwerktechniker.

IP:	IP Adresse im lokalen Netzwerk
NM:	Networkmask wird im lokalen Netzwerk benötigt.
GW:	Der Gateway ermöglicht dem Touch-Bedienteil den Weg in das Internet.
D1:	Primary domaine name server (DNS 1).
D2:	Secondary domaine name server (DNS 2).
Web:	öffentliche IP mit Port
Web Benutzer:	Networkmask wird bei der Anmeldung bei Fernzugriff benötigt.
Web Passwort:	wird bei der Anmeldung bei Fernzugriff benötigt.

Netzwerkkonfiguration Verb. mit NETGEAR-3G (-52dBm) & Internet		×
DHCP	WLan	~
Ein	NETGEAR-3G (-52dBm)	$\uparrow$
Passwort	JSON Modus	$\downarrow$
*****	Aus	Ļ

Stellen Sie in Abhängigkeit Ihres Netzwerkes DHCP auf Ein oder Aus.

Geben Sie den **Port** ein (Standard **8080**).

Konfiguration	Dieser Menüpunkt wird nur dann aktiv, wenn ein funktionsfähiger USB WLAN Adap- ter (nicht jeder WLAN-Stick funktioniert am Touch-Bedienteil) angesteckt ist. Standardmäßig ist dieser Punkt ausgeblendet und befindet sich im LAN Modus. Wird der WLAN Modus aktiviert, wird ein Passwortfeld eingeblendet.		
DHCP	Dynamische Adressvergabe im lokalen Netzwerk (sollte nach Möglichkeit deaktiviert sein).		
WLan	Wenn ein WLAN Stick erkannt und unterstützt wird, erscheint ein Zusätzlicher LAN& WLAN-Button. Produktempfehlungen siehe Website ÖkoFEN.		
Passwort	WLAN-Passwort des Routers.		
Adresserweite wählbar, gewi		rung über die die Fernwartung am Touch erreichbar ist. Prinzipiell frei se Ports sind speziellen Services zugeordnet, zb. 25 Mail, 80 Web usw.	
JSON	Aus:	JSON Modus deaktiviert	
Modus	Ein (kompati-	JSON Modus aktiviert	
	bel):	JSON Einträge sind als String-Werte definiert.	
	Ein:	JSON Modus aktiviert	
		JSON Einträge sind als Zahlen-Werte definiert.	
		JSON ist eine Schnittstelle, um seine Heizungsanlage zur Hausauto- matisierung im Webbrower auszulesen. <b>Beachten Sie:</b> Die Verwendung von JSON ist ausschließlich in einem LANNetzwerk möglich.	
		<b>Zugriff über Webbrowser:</b> IP-Adresse:Port/Passwort	
		Beispiel: 192.168.15.99:8080/PKdh	
JSON Passwort uG1y	Legen Sie ein Passwort zur Verwendung vom JSON Modus fest.		
JSON Port	Legen Sie einen Port für den JSON Zugriff fest.		

Fernwartung	Automatisch:	Der Touch baut eine Verbindung zum <b>my.oekofen.info</b> Server auf. Da Anfragen immer vom Touch-Bedienteil ausgeführt werden, ist keine Portweiterleitung nötig.
	Statisch:	In diesem Modus werden keine Verbindungsdaten an den ÖkoFEN Server übertragen und der Online-Service von ÖkoFEN kann nicht genutzt werden. Die Nutzung des Zugangs https://my.oekofen.info und der Smart- phone-App myPelletronic ist nicht möglich. Die Fernwartungsfunktion des Touch bleibt aber aktiv und kann manuell über Portweiterleitung, DynDns, fixe externe IP, LAN usw. verwendet werden.
Anlagennummer	Eingabe der A	nlagennummer.

#### Auto Setup



Diese Funktion ermittelt die Netzwerkeinstellungen automatisch. Dazu wird der DHCP Modus aktiviert und die benötigten Einstellungen werden automatisch durchgeführt. Im Anschluss wird DHCP wieder deaktiviert. Dadurch kann sich die IP Adresse des Bedienteiles ändern.

Die Einstellungen werden wie folgt eingestellt:

- DHCP aus
- Ping ein
- Port 8080
- Fernwartung: Automatisch



Über einen Ping wird versucht alle relevanten Netzwerkadressen zu erreichen.

